



GUARDACAMILLA POLIÉSTER POLIURETANO



El Guardacamilla está diseñado para proteger las paredes (mampostería, drywall, u otro material) de los golpes producidos por el movimiento de camillas, sillas de ruedas o equipo médico en movimiento, que se presentan frecuentemente en centros de salud.

El acabado exterior es fabricado en poliéster reforzado, brillante, de alta resistencia y de fácil limpieza, disponible en variedad de colores según el requerimiento del cliente. El cuerpo interior está hecho de poliuretano, que cumple una función amortiguadora, y que incluye un elemento incrustado fabricado en poliéster; este elemento permite la perforación con taladro y broca del guardacamilla, con el fin de ubicar los respectivos tornillos durante la instalación sobre la pared.

Se fabrica en perfiles de 3m de longitud, 16cm de alto y 2cm de profundidad.

GUARDACAMILLA POLIÉSTER POLIURETANO

Instalación:

Se deben perforar, tanto el guardacamilla, como la pared, en los puntos previamente designados, utilizando un taladro y teniendo en cuenta que el agujero de la pared debe contener el correspondiente chazo. A continuación, se deben atornillar los respectivos tornillos. Por último, para que la superficie mantenga su acabado continuo, sobre la cabeza de cada tornillo instalado se colocan las tapas adhesivas. Los chazos, tornillos y tapas se suministran junto al guardacamilla

